

ELEKTRICKÝ PARALYZÉR SECURAPTOR KARANG



OVLÁDACÍ PRVKY

PŘEPÍNÁNÍ FUNKCÍ – Kulatý přepínač na horní části přístroje (blíže k rukojeti) slouží k přepínání jednotlivých funkcí. Základní poloha je určena pro klidový stav, všechny funkce jsou deaktivovány. Jedním stisknutím se zapíná svítilna. Druhým stisknutím je umožněna aktivace paralyzéro spouští (viz **SPOUŠŤ PARALYZÉRU**). Třetí stisknutí vrací zařízení zpět do klidového stavu.

SPOUŠŤ PARALYZÉRU – Kulaté tlačítko na horní části přístroje (blíže ke špicí) slouží k aktivaci paralyzéro. Po dobu jeho stisknutí dochází k silnému elektrickému výboji prostřednictvím zakrytých elektrod v přední části.

BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA – Dvoupolohový přepínač v zadní části přístroje slouží jako pojistka proti nechtěnému výboji. Je-li přepínač v poloze OFF, není možné žádným způsobem aktivovat paralyzér (pouze LED svítilnu).

OBSLUHA PŘÍSTROJE

Před prvním použitím zařízení nabijte. Zasuňte nabíjecí kabel do otvoru v zadní části a připojte vidlici do zásuvky (nikdy ne naopak). Pokud je nabíjecí kabel krátký, použijte podložku nebo prodlužovací síťovou šňůru, aby přístroj nevisel na kabelu. Po připojení do sítě se rozsvítí LED dioda, která signalizuje správný průběh nabíjení. Nabíjejte po dobu cca 8 hodin. Nepřebíjejte baterii. Průběžný stav baterie není indikován. Doporučujeme proto sledovat výkon svítilny, případně provádět občas krátké zkušební výboje do vzduchu a podle potřeby přístroj dobíjet.

Pro výběr jednotlivých funkcí použijte horní přepínač. Základní poloha deaktivuje všechny funkce. Jedním stisknutím přepínače se zapíná svítilna (její vypnutí se provádí návratem do základní polohy). Dvojitým stisknutím odjišťuje spoušť paralyzéro.

Je-li přepínač funkcí v příslušné poloze a bezpečnostní pojistka v poloze ON, lze aktivovat paralyzér stisknutím předního kulatého spínače umístěného na horní části přístroje (spouště). Po celou dobu stisku dochází k silnému elektrickému výboji z elektrod nacházejících se v přední části zařízení. Elektrický výboj je doprovázen výrazným zábleskem a pronikavým praskavým zvukem. **POZOR:** Výboj naprázdno (např. pro

ověření stavu baterie) musí být vždy co nejkratší – ne delší než 1 s. Dlouhé souvislé výboje do vzduchu mohou způsobit poškození přístroje.

Zadní bezpečnostní pojistku ponechávejte stále v poloze OFF (funkce svítilny tím není omezena). Do polohy ON přepněte pouze, pokud máte právě v úmyslu použít paralyzující funkci přístroje. Toto zabezpečení chrání proti nechtěnému spuštění paralyzérů (v kapse, v kabelce apod.) a zasažení uživatele. Současně také nikdy neponechávejte přepínač funkcí v poloze aktivující paralyzér při přenášení nebo ukládání přístroje.

UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

Chraňte zařízení kontaktu s vodou a nepoužívejte ve vlhkém prostředí. Pokud dojde k vniknutí kapaliny nebo cizího objektu, odložte přístroj a poraďte se s prodejcem nebo servisním střediskem.

Neotevírejte zařízení, nezasahujte do něj a nedotýkejte se jeho vnitřních součástí. Paralyzér pracuje s velmi vysokým napětím, které může způsobit silný elektrický šok.

Nepoužívejte a neukládejte přístroj v blízkosti hořlavin. Nevystavujte jej vysokým teplotám.

Ukládejte přístroj mimo dosah dětí. Neumožněte jeho používání neproletým osobám.

Používejte paralyzér výhradně v souladu se zákonem a s principy nutné obrany a krajní nouze. Mějte vždy na paměti, že se jedná pouze o obranný prostředek, nikoliv o zbraň.

Výrobce, dovozce a prodejce nenesou žádnou odpovědnost za použití tohoto zařízení, vzniklé škody nebo jiné související události.

DOVOZCE

Paralyzer.eu Ltd., 6 Bexley Square, Salford, Manchester, M3 6BZ (UK)
info@paralyzer.eu

PRODEJCI

www.paralyzer.eu | www.paralyzer.sk | www.paralizator.com

